

Subsuelo Pergo Vinyl Basic

Descripciones:

Antes de instalar su suelo Pergo, debe poner una capa de subsuelo. Una buena capa de subsuelo ofrece la base estable que merece su suelo de calidad, y también aísla del ruido y las altas temperaturas. Las capas de subsuelo Pergo Vinyl:

- nivelan el subsuelo;
- sirven de base para su sistema de clic;
- Compatible con suelo radiante.



Características:

Referencia	PGVUDLBASIC15	
Color	blanco	
Formato	Rollo	
Grosor	1 mm	EN 823
Largo	15306 mm	EN 822
Ancho	980 mm	EN 822
Resistencia a la compresión	>500 kPa	EN 826
Clasificación de Resistencia al Fuego	E _{fl}	EN 13501 – 1
Resistencia a la conducción térmica	0.02 m ² ° K/W	DIN 4108
Aislamiento del ruido de impactos	ΔL _w = 19dB	IHD 431
Reducción del ruido al andar	-10%	

Instrucciones:

- Desenrolle la capa de subsuelo sobre el suelo con el logotipo hacia arriba. Ponga las tiras de capas de subsuelo en paralelo hacia la dirección de su suelo. Repita tira a tira, conforme vaya avanzando.
- En la primera fila, ponga la capa de subsuelo hasta tocar la pared.
- Selle las juntas entre la capa de subsuelo con una cinta impermeable (tape todos los huecos).
- Asegúrese de que la capa de subsuelo queda bien adherida (no deje ningún hueco).

