

PERGO®

VINYL PLANKS & TILES
FOLLETO DE MANTENIMIENTO - ESPAÑA


INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Rigid Click | Flex Click | Flex Glue

¿POR QUÉ ELEGIR LOS PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO DE PERGO?

- Limpiar el suelo con los productos de mantenimiento de Pergo es fácil y eficaz.
- Proteja el atractivo carácter original de su suelo. Con los productos de mantenimiento de Pergo, podrá eliminar rápidamente la suciedad y así evitar la acumulación de residuos antihigiénicos.
- Proteja la garantía de su suelo utilizando los productos de mantenimiento de Pergo.
- Los productos se han desarrollado y probado específicamente para suelos de vinilo Pergo, por lo que podrá estar seguro de que está aplicando el mantenimiento adecuado para su suelo.

LA GAMA



PGCLEANINGKIT

**Kit de limpieza de Pergo
PGCLEANINGKIT**


- Kit de limpieza de alta calidad con tirador extralargo
- Paño de microfibra, lavable a máquina hasta 60 °C



PGVCLEANING1000

**Producto de limpieza de suelos de vinilo de Pergo de 1 l
PGVCLEANING1000**

- Fragancia fresca y agradable
- Evita la suciedad y las manchas
- Protege la capa superior protectora de los suelos de vinilo Pergo



PGREPAIR

**Kit de reparación de Pergo
PGREPAIR**

- Repare fácilmente los suelos dañados
- Tabla de colores disponible para una combinación perfecta con cada suelo Pergo

Rigid Click | Flex Click | Flex Glue

TRAS LA INSTALACIÓN: LA PRIMERA LIMPIEZA A FONDO TRAS COLOCAR EL SUELO

Cuando compra un suelo Pergo, no tiene que preocuparse de nada más. No requiere capas de acabado o de protección adicionales. ¿Se decanta por una instalación flotante? Entonces ya lo tiene. Si elige una instalación encolada, asegúrese de dejar que la cola se seque por completo de acuerdo con el tiempo de secado que se indica en las instrucciones.

Siga estas instrucciones:

1. Retire toda la suciedad gruesa con una escoba suave y un recogedor.
2. Aspire el suelo a fondo o pásele un paño de microfibra Pergo seco. Asegúrese de que la aspiradora esté equipada con ruedas blandas y un cepillo especial para parquet.
3. Elimine la suciedad persistente como se indica en la guía de eliminación de suciedad de la página 9.
4. Limpie con un paño de microfibra Pergo ligeramente húmedo como se indica en la sección "Limpieza mensual: ligeramente húmeda".



LIMPIEZA DURADERA, SEMANA TRAS SEMANA Para Pergo Flex Click/Flex Glue

Limpieza semanal: en seco

Para un mantenimiento regular, recomendamos utilizar una aspiradora o una mopa Pergo seca una vez a la semana. Sus fibras especiales tienen una alta capacidad de absorción de la suciedad.

Limpieza mensual: ligeramente húmeda

Una o dos veces al mes, dependiendo del uso y de la suciedad del suelo, recomendamos una limpieza más a fondo con una mopa de microfibra humedecida. Procure no usar demasiada agua: no es necesario y podría dañar el suelo.

1. Pase la aspiradora o la mopa por todo el suelo para asegurarse de que se deshace de todo el polvo. Asegúrese de que la aspiradora esté equipada con ruedas blandas y un cepillo especial para parquet.
2. Llene un cubo con agua y dos tapones del producto de limpieza de suelos de vinilo de Pergo. Limpie el suelo con un paño de microfibra Pergo ligeramente humedecido y que haya sumergido en la solución. Enjuague y escurra el paño con regularidad, y evite usar demasiada agua.
3. Llene un cubo con agua limpia para aclarar la mopa. Enjuague el paño de microfibra y escúrralo bien. A continuación, limpie el suelo de nuevo hasta que quede completamente seco.



No utilice paños desechables impregnados. Pueden contener productos aceitosos que atraen el polvo y pueden dejar manchas en el suelo.

Rigid Click | Flex Click | Flex Glue

LIMPIEZA EN HÚMEDO

Para Pergo Rigid Click [nombre de colección pro]

La gama Pergo Rigid Click [nombre de colección pro] es 100 % resistente al agua gracias al sistema de clic hermético y al revestimiento hidrófugo. De este modo, podrá limpiarlo con un paño húmedo sin preocupaciones. Eso sí, asegúrese de retirar el agua inmediatamente.

1. Pase la aspiradora o la mopa por todo el suelo. Asegúrese de que la aspiradora esté equipada con ruedas blandas y un cepillo especial para parquet.
2. Llene un cubo con agua y dos tapones del producto de limpieza de suelos de vinilo de Pergo. Limpie el suelo con un paño de microfibra Pergo humedecido y que haya sumergido en la solución. Aclare la mopa regularmente.
3. Llene un cubo con agua limpia para aclarar la mopa. Aclare la mopa en el cubo con agua limpia. Posteriormente, limpie el suelo de nuevo hasta que haya secado toda el agua.

MÁQUINAS DE LIMPIEZA

Para Pergo Rigid Click [nombre de colección pro]

Los suelos Pergo Rigid Click [nombre de colección pro] admiten el uso de una máquina de limpieza de un único disco o de una máquina de fregado y secado. La máquina de limpieza recomendada debe operar a una velocidad baja y ha de ser un dispositivo pequeño y compacto destinado a una limpieza diaria liviana. Debería pesar menos de 50 kg, por lo que no se recomienda el uso de máquinas medianas, grandes ni motorizadas. Asimismo, también se recomienda evitar las máquinas de limpieza a alta presión. Utilice un cepillo de fibras suave o un paño blanco o rojo con una presión de entre 15 y 30 kg. La temperatura del agua no debe superar los 45 °C u no se puede aplicar con presión. Asegúrese de usar máquinas de limpieza de un único disco a baja velocidad para evitar el pulido del suelo.

También puede utilizar una máquina de limpieza a vapor en estos suelos si utiliza un paño adecuado que cubra las aberturas de vapor para evitar el contacto directo con el suelo. El paño asegura que el calor y el vapor se distribuyan de manera uniforme, evitando la condensación en el suelo. Asegúrese de usarlo siempre a baja potencia. Limpie siguiendo la longitud de las planchas y no sostenga el dispositivo durante mucho tiempo en el mismo lugar. Consulte las instrucciones del fabricante de la máquina de limpieza a vapor para obtener información detallada.

Tras la limpieza, es necesario eliminar toda la humedad del suelo con una mopa seca o una aspiradora en húmedo. No se permite el uso de máquinas de fregado ni decapado, dado que podrían pulir o encerar el suelo de vinilo Pergo.



Pase la mopa en la dirección de sus planchas o baldosas para evitar que aparezcan rayas de secado.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Rigid Click | Flex Click | Flex Glue

SUCIEDAD PERSISTENTE: GUÍA DE ELIMINACIÓN DE SUCIEDAD

Huellas de barro, derrames o un corte desagradable. En la vida puede ocurrir de todo y el suelo de vinilo tiene las marcas que lo demuestran. Pero que no cunda el pánico: normalmente hay solución. Solo hay que tener en cuenta las necesidades de cada tipo de mancha. Por ello, hemos elaborado esta práctica guía. Según la mancha, no frote demasiado fuerte en un punto y tenga especial cuidado con el lacado del bisel.

MANCHAS LOCALIZADAS

Aplice el producto de limpieza de suelos de vinilo de Pergo a la mancha. Deje reposar un par de minutos en la mancha. Utilice un paño limpio*, humedecido con agua tibia para eliminar la mancha. Repita el proceso si es necesario.

CHOCOLATE, GRASA, ZUMOS, BEBIDAS, VINO

Quite las manchas lo más rápido posible con un paño húmedo*. Utilice el producto de limpieza de suelos de vinilo de Pergo diluido en agua tibia.

MARCAS DE GOMA (SUELAS DE ZAPATO, ETC.)

Limpie con un paño seco* y, a continuación, use el producto de limpieza de suelos de vinilo de Pergo si es necesario.

FLUIDOS CORPORALES (SANGRE, ORINA, ETC.)

Elimine con un paño húmedo* lo antes posible. Si la mancha se ha secado: frótelas con un paño seco* o ligeramente humedecido con el producto de limpieza de suelos de vinilo de Pergo.

ESMALTE DE UÑAS, BETÚN PARA ZAPATOS, PINTALABIOS, ALQUITRÁN, ETC.

Retire lo más rápido posible con un paño seco* o ligeramente humedecido con el producto de limpieza de suelos de vinilo de Pergo.

Si es necesario, utilice alcoholes metílicos, acetona o disolventes domésticos. Pruebe primero en un área pequeña.

CERA DE VELA Y CHICLE

Deje endurecer y, posteriormente, raspe suavemente.

SUELO SIN BRILLO

Utilice el producto de limpieza de suelos de vinilo de Pergo como se describe en las guías de limpieza de las páginas anteriores.

RESIDUOS GRASIENTOS EN LA SUPERFICIE DEL SUELO

Para eliminar esta capa, céntrese en pequeñas secciones (de 10 a 15 m²) y humedezca la superficie con una mopa Pergo húmeda. Vierta el producto de limpieza de suelos de vinilo de Pergo concentrado en una botella con spray y rocíe de 4 a 5 veces por metro cuadrado la zona húmeda. Espere un minuto y limpie el suelo con un paño húmedo. A continuación, seque el suelo con una mopa seca. Si es necesario, repita estos pasos hasta que se elimine la suciedad o la capa de grasa. Seque la superficie siempre que termine la limpieza.

MARCAS O RAYADURAS PROFUNDAS

Use el kit de reparación de Pergo. Este kit incluye un escoplo, lijas y 7 tacos de cera para eliminar cualquier rastro de reparación del suelo. Visite nuestro sitio web www.pergo.com para ver la matriz de combinación de colores y las instrucciones del kit de reparación.

*Recomendamos el uso de un paño de algodón blanco.

Rigid Click | Flex Click | Flex Glue

CONSEJOS Y TRUCOS

- Arena, piedras, muebles... Hay muchas formas de rayar el suelo. Asegúrese de tomar algunas medidas de precaución, como levantar los muebles en lugar de arrastrarlos, colocar almohadillas de fieltro debajo de las patas, usar sillas de oficina con ruedas suaves y una alfombrilla de escritorio adecuada y asegurarse de que su aspiradora esté equipada con ruedas suaves y un cepillo especial para parquet.
- También puede colocar un felpudo en las estancias a las que se accede desde el exterior para minimizar la limpieza y proteger el suelo. Asegúrese de que sea lo suficientemente grande y que se limpie con regularidad.
- Siga siempre las instrucciones de los productos de mantenimiento que use. El uso excesivo de productos de limpieza puede generar residuos grasientos en la superficie del suelo.
- Le aconsejamos que elija productos recomendados por Pergo, ya que están diseñados para ser perfectamente compatibles con nuestros suelos de vinilo Pergo.
- Nunca use detergentes de jabón natural. Dejarán una película pegajosa sobre la superficie que acumulará polvo y suciedad que luego resultará difícil de quitar. Tampoco utilice agentes limpiadores que contengan partículas abrasivas, ya que pueden eliminar todo brillo de la superficie del suelo.
- Cuando se derramen líquidos en el suelo, retírelos de inmediato.



PERGO.COM



UNILIN bv - Division Flooring, Ooigemstraat 3
8710 Wielsbeke, Bélgica, Europa