

## Capa de subsuelo de vinilo Sunsafe Pergo



### Descripción:

- Capa de subsuelo especialmente para utilizarse bajo suelos de clic vinyl en lugares con grandes variaciones de temperatura.
- Apto para la instalación bajo suelos de clic de vinilo.
- Fácil de instalar
- Perfecto para sistemas de calefacción/refrigeración por suelo radiante.
- Reducir el ruido de los pasos por reflexión y el sonido por transmisión

### Características:

Código de producto	PGVUDLSS10	
Color	Rojo/blanco	
Forma	Rollo	
Grosor	1.5 mm	EN 823
Largo	10.000 mm	EN 822
Ancho	1000 mm	EN 822
Resistencia a la compresión	400 kPa	EN 826
Clasificación de protección contra incendios	B <sub>fl-s1</sub>	EN 13501 – 1
Resistencia a la conducción térmica	0.01 m <sup>2</sup> K/W	DIN 4108
Aislamiento de ruido por impactos	ΔL <sub>w</sub> = 15dB	IHD 431
Reducción de ruido de pasos	-20%	

### Instrucciones de instalación:

1. Extienda la capa de subsuelo sobre el subsuelo. Disponga las tiras de capa de subsuelo en paralelo respecto a la dirección de disposición del suelo Pergo® con la membrana impermeable (lado con el logotipo de Pergo®) en la capa superior. Hágalo tira a tira, a medida que avance la colocación de su suelo.

## Capa de subsuelo de vinilo Sunsafe Pergo

2. En la primera fila, coloque la capa de subsuelo hacia arriba contra la pared. A continuación, podrá cortar la membrana para que solo queden 2 cm.
3. Coloque la siguiente fila junto a la primera. Selle las juntas entre la capa de subsuelo con una cinta adhesiva impermeable para mantener la capa de subsuelo en su lugar.
4. Asegúrese de que la capa de subsuelo encaje sin holguras (no deje ningún hueco).
5. La capa de subsuelo VINYL SunSafe muestra un mejor rendimiento cuando se utiliza en un subsuelo seco y "perfectamente" uniforme. Cuando se requiera, se deberá aplicar un producto de nivelación para conseguir un subsuelo uniforme.

